Proyector LCD Manual de instrucciones

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

El color y el aspecto del producto pueden diferir de las ilustraciones de este manual. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso para mejorar el rendimiento.



Índice

PRINCIPALES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Antes de comenzar
Conservación y mantenimiento 1-2
Precauciones de seguridad
INSTALACIÓN Y CONEXIONES
Contenido del embalaje 2-1
Instalación del producto 2-2
Nivelación con el pie ajustable
Ampliación y ajuste del enfoque
Tamaño de la pantalla y distancia de proyección 2-5
Sustitución de la lámpara 2-6
Parte lateral posterior 2-7
Modos de pantalla admitidos 2-8
Conexión de la alimentación 2-9
Conexión a un PC y configuración del PC 2-10
Conexión de un PC mediante un cable HDMI/DVI 2-11
Conexión a un dispositivo HDMI compatible 2-12
Conexión de un dispositivo AV con un cable D-Sub 2-13
Conexión de un dispositivo con una salida de componentes 2-14
Conexión mediante un cable de vídeo 2-15
Conexión de un altavoz externo 2-16
Ranura del bloqueo Kensington 2-17
USO
Características del producto
Parte frontal, superior
Mando a distancia 3-3
Indicaciones de los LED
Uso del menú de ajuste de la pantalla (OSD: presentación en pantalla) 3-5
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Antes de solicitar un servicio 4-1
Antes de solicitar un servicio 4-1
MÁS INFORMACIÓN
Especificaciones 5-1
RS-232C Tabla de órdenes 5-2
Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE 5-3
Eliminación correcta - Sólo Europa 5-4

1 Principales precauciones de seguridad

1-1 Antes de comenzar

Iconos utilizados en este manual

ICONO	NOMBRE	SIGNIFICADO
1	Precaución	Indica casos en que la función puede no funcionar o se puede cancelar la configuración.
	Nota	Indica un consejo para trabajar con la función.

Uso del manual

- Antes de utilizar este producto lea cuidadosamente las precauciones de seguridad.
- Si ocurre un problema, consulte la sección 'Solución de problemas'.

Aviso del copyright

El contenido de este manual está sujeto a modificaciones sin previo aviso para la mejora del rendimiento.

Copyright ©2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

El copyright de este manual está reservado por Samsung Electronics, Co., Ltd.

El contenido de este manual no se puede reproducir ni parcial ni completamente, ni distribuir ni utilizar en cualquier forma sin autorización por escrito de Samsung Electronics, Co., Ltd.



MÉXICO

IMPORTADO POR: AV. PRESIDENTE MASARIK #111 INT701

COL. CHAPULTEPEC MORALES C.P.11570

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MÉXICO. DISTRITO FEDERAL

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

1-2 Conservación y mantenimiento

Limpieza de la superficie y el objetivo

Limpie el proyector con un paño suave seco.

- No limpie el producto con sustancias inflamables como benceno o disolventes.
- No rasque la lente con las uñas o con un objeto afilado.
 Podría rayar o dañar el producto.
- No limpie el producto con un paño húmedo ni rocíe directamente agua sobre él.
 - Si penetra agua en el producto, se podría producir un incendio o una descarga eléctrica o dañar el producto.
- Puede aparecer una mancha blanca en la superficie del proyector si cae agua sobre él.
- El color y el aspecto pueden variar según el modelo.



Para la limpieza del interior del proyector, póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado por Samsung.

 Póngase en contacto con un centro de servicio técnico si dentro del proyector hay polvo u otras sustancias.





Iconos utilizados en las precauciones de seguridad

ICONO	NOMBRE	SIGNIFICADO
	Advertencia	No seguir las precauciones marcadas por este icono puede derivar en lesiones graves o incluso la muerte.
<u>^</u>	Precaución	No seguir las precauciones marcadas por este icono puede derivar en lesiones personales o daños en la propiedad.

Significado de los indicadores



No ejecutar.



Se debe seguir.



No desmontar.



Se debe desenchufar el conector de la toma de corriente de la pared.



No tocar.



Debe haber una conexión a tierra para prevenir una descarga eléctrica.

Acerca de la alimentación de energía


La imágenes que se muestran son de referencia y pueden ser diferentes según los modelos y los países. El color y el aspecto pueden variar según el modelo.



Advertencia



El enchufe debe estar firmemente conectado.





No conecte varios aparatos en una misma toma mural.

Se podría producir un recalentamiento



No utilice un cable de alimentación ni un enchufe dañados ni una toma de corriente estropeada o floja.

sobre él.

De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

en la toma mural.

No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos pesados

 Se podría producir un incendio o una descarga eléctrica si el cable está dañado.



No toque el enchufe con las manos húmedas cuando lo enchufe o lo desenchufe.

Podría provocar una descarga eléctrica.



Antes de trasladar el producto, apáguelo y desconecte el cable de alimentación y cualquier otro cable conectado al producto.

 De lo contrario, se podría producir un incendio o una descarga eléctrica si el cable está dañado.



Asegúrese de conectar el cable de alimentación en una toma de corriente con conexión a tierra (sólo par aislamiento de equipos de clase 1)

 De lo contrario, se podría provocar un incendio o lesiones personales.



Precaución



Cuando desenchufe el aparato de la toma mural, sujételo por el enchufe y tire de éste, nunca del cable.

De lo contrario, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



No apague ni encienda el producto enchufando o desenchufando el cable de alimentación. (No utilice el enchufe como interruptor de la alimentación.)



Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el producto.

 Hay peligro de incendio o de descarga eléctrica.



Mantenga el cable de alimentación alejado de aparatos calefactores.



Conecte el enchufe del cable de alimentación a una toma de pared fácilmente accesible.

 Cuando se produzca algún problema en el producto, se debe desenchufar el cable para cortar la corriente completamente. Con el botón de encendido del aparto no se corta la corriente completamente.

Acerca de la instalación



Advertencia



No coloque el producto en lugares expuestos a la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor, como un fuego o un calefactor.



No instale el producto en un lugar mal ventilado como una librería o un armario cerrados.


Se podría provocar un incendio por

recalentamiento interno del aparato.



 Podría reducir el ciclo vital del producto o causar un incendio.

Cuando instale el producto en un armario o una estantería procure que la parte frontal no sobresalga.



 Utilice un mueble o una estantería adecuados al tamaño del producto.



Si instala el producto en una consola o sobre un estante, asegúrese de que la parte delantera no sobresalga.

 De lo contrario, el producto podría caerse y sufrir daños o causar lesiones personales.



Mantenga el cable de alimentación alejado de aparatos calefactores.

 La cubierta de protección del cable de alimentación se podría fundir y provocar una descarga eléctrica o un incendio.



En caso de tormentas con aparato eléctrico, desenchufe el cable de alimentación.

De lo contrario, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



No instale el producto en lugares expuestos a polvo, humedad (sauna), aceites, humos o agua (lluvia); no lo instale dentro de un vehículo.

 Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



No instale el producto en zonas con mucho polvo.



Precaución



Procure no bloquear la ventilación con un mantel o una cortina.

 Se podría provocar un incendio por recalentamiento interno del aparato.



Evite que el producto se caiga mientras lo traslada.

Podría dañar el producto o resultar



Cuando deposite el producto sobre una superficie, hágalo con cuidado.

 De lo contrario, podría dañar el producto o causar lesiones personales.



lesionado.

No instale el producto a una altura fácilmen-

te accesible a los niños.
Si un niño toca el producto, este se podría caer y causarle lesiones

personales.

Acerca del uso

IMPORTANTE:PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.



No introduzca objetos de metal, como palillos, monedas o alfileres, ni objetos inflamables dentro del producto (orificios de ventilación, puertos, etc.).



No deje que los niños coloquen objetos como juguetes o galletas encima del producto.

Si un niño intenta alcanzar estos

objetos, el producto puede caer y

producir lesiones.

- Si se introducen sustancias extrañas o se vierte agua en el aparato, apague éste, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
- De lo contrario, podría dañar el producto o provocar una descarga eléctrica o un incendio.




No desmonte ni intente arreglar ni modificar el producto.

 Cuando el producto requiera reparaciones, póngase en contacto con el centro de servicio técnico.



No mire directamente a la luz de la lámpara ni proyecte la imagen sobre los ojos de nadie.

 Esto es especialmente peligroso para los niños.





No utilice ni coloque aerosoles ni objetos inflamables cerca del producto.

Se podría provocar una explosión o un incendio.



Cuando quite las pilas del mando a distancia, tenga cuidado va que los niños se las podrían tragar. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

Si un niño se las traga, llame a un médico inmediatamente.



No coloque sobre el producto recipientes que contengan líquido, como jarros, macetas, bebidas, productos cosméticos o medicinas, ni objetos de metal.

- Si se introducen sustancias extrañas o se vierte agua en el aparato, apague éste, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
- De lo contrario, podría dañar el producto o provocar una descarga eléctrica o un incendio.



Precaución



Si el producto genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame a un centro de servicio téc-

De lo contrario, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



Si se introducen sustancias extrañas en el producto, apague éste, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.



Si las clavijas o los terminales del cable de alimentación se han expuesto al polvo, al agua o a sustancias extrañas, límpielos cuidadosamente.



No utilice el producto si presenta síntomas de mal funcionamiento, como que no se vean imágenes o no se oiga el sonido.

Hay peligro de incendio o de descarga eléctrica.

Apague el producto inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.




Para limpiar el producto debe desconectar el cable de alimentación y limpiar el producto con un paño seco suave.

Si se produce un escape de gas, no toque

el producto ni el cable de alimentación y ventile la habitación inmediatamente.

Para limpiar el producto no utilice productos químicos como ceras, benceno, alcohol, disolventes, repelentes de mosquito, sustancias aromatizadas, lubricantes o limpiadores. Se podría deformar o decolorar el

Una chispa podría provocar una explosión o un incendio.



En caso de tormenta con aparato eléctrico, no toque el cable de alimentación ni el de la antena.

No toque el objetivo del producto.



periodo largo, por ejemplo durante las vacaciones, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared.



Podría dañarlo.

Se podría acumular polvo y originarse un incendio por recalentamiento, un cortocircuito o una descarga eléctrica.



Si el producto se instala en un entorno donde las condiciones de funcionamiento varían mucho, se podrían crear problemas de calidad. En este caso, instale el producto sólo después de consultar con nuestro centro de llamadas.



No toque ninguna parte exterior del producto con herramientas, como un cuchillo o un martillo.

Lugares expuestos a polvo microscópico, productos químicos, temperaturas extremas, elevada humedad, como aeropuertos o estaciones de ferrocarril donde el producto se usa de modo continua durante periodos largos de tiempo.



Si el producto se cae o se rompe, apáguelo Para quitar el polvo o las manchas del objey desconecte el cable de alimentación. Póntivo de proyección frontal, utilice un pulverigase en contacto con un centro de servicio zador o un paño humedecido con un técnico. detergente neutro y agua.



descarga eléctrica o un incendio. Coloque el mando a distancia sobre una mesa o un escritorio.

producto.

De lo contrario, se podría provocar una



Acuda a un centro de servicio técnico para limpiar el interior del proyector al menos una vez al año.



Para evitarse quemaduras, no toque los orificios de ventilación ni la tapa de la lámpara durante el funcionamiento o poco después de apagar el producto.


Si pisa el mando a distancia se podría caer y hacerse daño o bien dañar al



Para limpiar el producto no lo rocíe con agua ni utilice un paño húmedo. No utilice productos químicos, como detergentes industriales o abrillantadores para automóvil, abrasivos, ceras, benceno, alcohol, en las piezas de plástico del producto, como la carcasa del proyector, ya que podría dañarlas.



No abra ninguna tapa del producto.



No utilice pilas distintas a las especificadas.



No toque el orificio de ventilación cuando el proyector esté encendido ya que sale aire caliente.



El orificio de ventilación se mantiene caliente durante algún tiempo después de apagar el proyector. No toque el orificio de ventilación ni con las manos ni con cualquier parte del cuerpo.



No coloque cerca del proyector objetos a los que pueda afectar el calor.



Mantenga su cuerpo alejado de la lámpara del proyector. La lámpara está caliente.



aquellas personas cuya piel es más sensible.) La tapa del objetivo protege éste y se debe

utilizar cuando el proyector está apagado.

(Tenga más cuidado con los niños o con



Procure no perder la tapa del objetivo del producto.



El objetivo se podría dañar.

Para ocultar la pantalla mientras el proyector está encendido, utilice la función BLANK.

2 Instalación y conexiones

2-1 Contenido del embalaje

- Desembale el producto y compruebe que se incluyan todos los elementos que figuran a continuación.
 - Conserve la caja de embalaje por si más adelante debe volver a trasladar el producto.



Proyector

Guía de instalación rápida Garantía (No disponible en todos los lugares) Mando a distancia /1 pila (No disponible en todos los lugares) Paño de limpieza Cable D-sub Tapa del objetivo





Carcasa del proyector

(Para el soporte del montaje en el techo.)

4 tornillos

El montaje en el techo no está incluido y debe adquirirse por separado. Utilice los tornillos suministrados para montar el proyector en el soporte del montaje en el techo.

2-1 Instalación y conexiones

2-2 Instalación del producto

- Instale el proyector perpendicularmente a la pantalla.
 - Instale el proyector de modo que el objetivo esté centrado con la pantalla. Si la pantalla no se instala verticalmente, la imagen de la pantalla quizás no sea rectangular.
 - No instale la pantalla en entornos brillantes. Si el entorno es demasiado brillante, las imágenes de la pantalla parecerán descoloridas y no se verán con claridad.
 - · Cuando se utilice el proyector en un entorno luminoso, utilice cortinas para interceptar la luz.
 - Puede instalar el proyector en las siguientes ubicaciones en relación con la pantalla: Delante-Suelo/Delante-Techo/ Detrás-Suelo/Detrás-Techo. Para ver la configuración de la posición de instalación, siga leyendo.

Para ajustar la imagen cuando se instala el proyector detrás de la pantalla




Instalación detrás de una pantalla semitransparente.

Cuando se instala el proyector detrás de una pantalla semitransparente, se puede utilizar el menú para ajustar la imagen a fin de que se muestre correctamente según donde se haya instalado el proyector: detrás-suelo (abajo) o detrás-techo.

- Para detrás-suelo, pulse:
 Seleccione Menü > Configuración > Instalar > Trasero-Inferior
- Para detrás-techo, pulse:
 Seleccione Menü > Configuración > Instalar > Trasero-Inferior

Para ajustar la imagen cuando se instala el proyector delante de la pantalla



Instalación del proyector en frente de la pantalla.

Cuando se instala el proyector delante de una pantalla, se puede utilizar el menú para ajustar la imagen a fin de que se muestre correctamente según donde se haya instalado el proyector: delante-suelo (abajo) o delante-techo.

- Para delante-suelo, pulse: Seleccione Menü > Configuración > Instalar > Trasero-Inferior
- Para delante-techo, pulse:
 Seleccione Menü > Configuración > Instalar > Trasero-Inferior

2-3 Nivelación con el pie ajustable



Pulse los botones PUSH , como se muestra, para ajustar las patas y nivelar el proyector.


El proyector se puede ajustar hasta una altura de 30 mm (unos 1,8 inches) desde el punto de referencia. Si <Auto Keystone> está configurado como <Activado>, <Efec. ang. vert.> se ajustará automáticamente. Si tras el ajuste automático se requiere un sintonización fina, realice ésta con <Efec. ang. vert.>.

2-4 Ampliación y ajuste del enfoque



- Ontrol del zoom: Puede ajustar el tamaño de la imagen dentro de una gama de ampliaciones mediante el control del zoom.
- 2 Anillo de enfoque: Utilice al anillo de enfoque para enfocar la imagen en la pantalla.
- El tamaño de la pantalla determina la distancia que debe haber entre el proyector y la pantalla.
 Si no se instala el proyector a la distancia de proyección especificada en la tabla Tamaño de la pantalla y distancia de

proyección de la sección 2-5, no se puede ajustar el enfoque correctamente.



A. Pantalla/Z.Distancia respecto a la pantalla/Y'. Distancia desde el centro del objetivo hasta la parte inferior de la imagen

Instale el proyector en una superficie plana y nivélelo con el pie ajustable para conseguir una calidad de imagen óptima. Si las imágenes no son claras, ajústelas con el control del zoom o el anillo de enfoque o mueva el proyector hacia adelante y hacia atrás.

Т	AMAÑO DE PANTALL	A	DISTANCIA RE	AJUSTE	
M (DIAGONAL)	X (HORIZONTAL)	Y (VERTICAL)	Z (TELE)	Z (PANORÁMICA)	Y'
(PULGADAS / CM)					
30 / 76,20	24 / 61,00	18 / 45,70	41 / 104,20	35 / 87,80	2,178 / 5,50
40 / 101,60	32 / 81,30	24 / 61,00	55 / 139,00	46 / 117,00	2,904 / 7,40
50 / 127,00	40 / 101,60	30 / 76,20	68 / 173,70	58 / 146,30	3,630 / 9,20
60 / 152,40	48 / 121,90	36 / 91,40	82 / 208,50	69 /175,60	4,356 / 11,10
70 / 177,80	56 / 142,20	42 / 106,70	96 / 243,20	81 / 204,80	5,082 / 12,90
80 / 203,20	64 / 162,60	48 / 121,90	109 / 278,00	92 / 234,10	5,808 / 14,80
90 / 228,60	72 / 182,90	54 / 137,20	123 / 312,70	104 / 263,30	6,534/ 16,60
100 / 254,00	80 / 203,20	60 / 152,40	137 / 347,50	115 / 292,60	7,260 / 18,40
110 / 279,40	88 / 223,50	66 / 167,60	150 / 382,20	127 / 321,90	7,986 / 20,30
120 / 304,80	96 / 243,80	72 / 182,90	164 / 417,00	138 / 351,10	8,712 / 22,10
130 / 330,20	104 / 264,20	78 / 198,10	178 / 451,70	150 / 380,40	9,438 / 24,00
140 / 355,60	112 / 284,50	84 / 213,40	192 / 486,50	161/ 409,70	10,164 / 25,80
150 / 381,00	120 / 304,80	90 / 228,60	205 / 521,20	173 / 438,90	10,890 / 27,70
160 / 406,40	128 / 325,10	96 / 243,80	219 / 556,00	184 / 468,20	11,616 / 29,50
170 / 431,80	136 / 345,40	102 / 259,10	233 / 590,70	196 / 497,40	12,342 / 31,30
180 / 457,20	144 / 365,80	108 / 274,30	246 / 625,40	207/ 526,70	13,068 / 33,20
190 / 482,60	152 / 386,10	114 / 289,60	260 / 660,20	219 / 556,00	13,794 / 35,00
200 / 508,00	160 / 406,40	120 / 304,80	274/ 694,90	230 / 585,20	14,520 / 36,90
210 / 533,40	168 / 426,70	126 / 320,00	287 / 729,70	242 / 614,50	15,246 / 38,70
220 / 558,80	176 / 447,00	132 / 335,30	301 / 764,40	253 / 643,70	15,972 / 40,60
230 / 584,20	184 / 467,40	138 / 350,50	315 / 799,20	265 / 673,00	16,698 / 42,40

2-5 Instalación y conexiones

TAMAÑO DE PANTALLA			DISTANCIA RE PANT	AJUSTE	
M (DIAGONAL)	X (HORIZONTAL)	Y (VERTICAL)	Z (TELE)	Z (PANORÁMICA)	Y'
(PULGADAS / CM)	(PULGADAS / CM)	(PULGADAS / CM)	(PULGADAS / CM)	(PULGADAS / CM)	(PULGADAS / CM)
240 / 609,60	192 / 487,70	144 / 365,80	328 / 833,90	276 / 702,30	17,424 / 44,30
250 / 635,00	200 / 508,00	150 / 381,00	342 / 868,70	288 / 731,50	18,150 / 46,10
260 / 660,40	208 / 528,30	156 / 396,20	356 / 903,40	300 / 760,80	18,876 / 47,90
270 / 685,80	216 / 548,60	162 / 411,50	369 / 938,20	311 / 790,00	19,602 / 49,80
280 / 711,20	224 / 569,00	168 / 426,70	383 / 972,90	323 / 819,30	20,328 / 51,60
290 / 736,60	232 / 589,30	174 / 442,00	397 / 1007,70	334 / 848,60	21,054 / 53,50
300 / 762,00	240 / 609,60	180 / 457,20	410 / 1042,40	346 / 877,80	21,780 / 55,30
310 / 787,40	248 / 629,90	186 / 472,40	424 / 1077,20	357 / 907,10	22,506 / 57,20
320 / 812,80	256 / 650,20	192 / 487,70	438 / 1111,90	369 / 936,30	23,232 / 59,00
330 / 838,20	264 / 670,50	198 / 502,90	451 / 1146,70	380 / 965,60	23,958 / 60,90
340 / 863,60	272 / 690,90	204 / 518,20	465 / 1181,40	392 / 994,90	24,684 / 62,70
350 / 889,00	280 / 711,20	210 / 533,40	479 / 1216,20	403 / 1024,10	25,410 / 64,50
360 / 914,40	288 / 731,50	216 / 548,60	492 / 1250,90	415 / 1053,40	26,136 / 66,40
370 / 939,80	296 / 751,80	222 / 563,90	506 / 1285,60	426 / 1082,60	26,862 / 68,20
380 / 965,20	304 / 772,20	228 / 579,10	520 / 1320,40	438 / 1111,90	27,588 / 70,10
390 / 990,60	312 / 792,50	234 / 594,40	534 / 1355,10	449 / 1141,20	28,314 / 71,90
400 / 1016,00	320 / 812,80	240 / 609,60	547 / 1389,90	461 / 1170,40	29,040 / 73,80

S Este proyector está diseñado para mostrar las imágenes de modo óptimo en una pantalla de 80-120 pulgadas.

Precauciones al sustituir la lámpara

- La lámpara del proyector es un elemento consumible. Para conseguir el mejor rendimiento, sustituya la lámpara de acuerdo con el tiempo de utilización. Puede ver el tiempo de utilización de la lámpara en la pantalla de información (botón INFO).
- Sustituya la lámpara sólo por la que se especifica a continuación.
 - Nombre del modelo de la lámpara: DPL3321U (SP-M200S, SP-M220S, SP-M250S)
 - Para preguntas sobre la adquisición de la lámpara, consulte 'Contact SAMSUNG WORLDWIDE' en la sección 5-3.
- Antes de sustituir la lámpara compruebe que el cable de alimentación esté desenchufado.
- Ya que la lámpara puede estar muy caliente y es de alto voltaje, se debe esperar al menos una hora desde que se haya desconectado el cable de alimentación para reemplazarla.
- · La lámpara del proyector se encuentra en la parte superior del proyector.
- No deje la lámpara sustituida cerca de productos inflamables ni al alcance de los niños. Hay peligro de incendio, quemaduras o lesiones personales.
- Quite la suciedad o los materiales extraños del interior de la unidad de la lámpara y de la proximidades de ésta con un aspirador apropiado.
- Cuando manipule la lámpara, no toque ninguna de las partes de ésta excepto las asas. Si manipula la lámpara incorrectamente, se puede reducir la duración de ésta y afectar a la calidad de la imagen.
- Para cambiar la lámpara, coloque el proyector sobre una superficie plana.
- El proyector está diseñado de manera que no pueda funcionar si, después de la sustitución de la lámpara, la cubierta que protege ésta no se ha montado correctamente. Si el proyector no funciona correctamente, compruebe el estado de funcionamiento del LED indicador.

La lámpara contiene mercurio. Deseche la lámpara de acuerdo con las normativas locales o estatales.

Procedimiento de sustitución de la lámpara

Ya que la lámpara puede estar muy caliente y es de alto voltaje, se debe esperar al menos una hora desde que se haya apagado para reemplazarla.

La lámpara del proyector se encuentra en la parte superior del proyector.

1. Quite el tornillo como se muestra en la siguiente ilustración y abra la tapa.



2. Con la tapa abierta, quite los tres (3) tornillos de la parte superior del proyector como se muestra en la siguiente ilustración.



2-6

3. Para quitar la lámpara, sujete ésta por el agarrador y tire de ella, como se muestra en la ilustración siguiente.



Instale una nueva lámpara en el orden inverso al del desmontaje.

Sustitución y limpieza del filtro

Precauciones para sustituir el filtro del proyector


- · El filtro se encuentra en el lateral del proyector.
- Desconecte el proyector y desenchufe el cable de alimentación una vez el proyector se haya enfriado lo suficiente. De lo contrario, algunas piezas se podrían dañar debido al calor interno.
- · Cuando cambie el filtro, puede liberar algo de polvo.
- Para preguntas sobre la adquisición del filtro de sustitución, consulte 'Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE' en el capítulo
 5.

Para sustituir o limpiar el filtro, siga estos pasos:

- 1. Desconecte el proyector y desenchufe el cable de alimentación una vez el proyector se haya enfriado lo suficiente.
- 2. Abra la tapa del filtro.



3. Sustituya y limpie el filtro.



- Para limpiar el filtro utilice un aspirador pequeño para ordenadores y pequeños productos electrónicos o lávelo con agua corriente
- Después de lavar el filtro con agua corriente, no se olvide de secarlo concienzudamente. La humedad puede hacer que el filtro se oxide.
- · Si no se puede eliminar el polvo del filtro o éste está roto, debe reemplazarlo por uno nuevo.
- Tras limpiar o sustituir el filtro, ejecute <Restablecer>→<Restablecer hora filtro> en el menú <Configuración>.


Aberturas de ventilación

Para localizar las aberturas de ventilación, vea la imagen siguiente:

 No bloquee las aberturas de ventilación. Si bloquea las aberturas de ventilación se puede sobrecalentar el proyector y puede provocar que se caiga.



- Abertura de salida del aire
- Abertura de entrada del aire



1. Ranura del bloqueo Kensington	6. Receptor de señal del mando a distancia
2. Puerto PC IN	7. Puerto de entrada Power
3. Puerto VIDEO IN	8. Puerto AUDIO OUT/
4. Puerto [AUDIO IN] L-AUDIO-R	9. Puerto RS232C
5. Puerto HDMI/DVI IN	

Temporización de PC (D-Sub/HDMI)

FORMATO	RESOLUCIÓN		FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ)	FRECUENCIA VERTICAL (HZ)	FRECUENCIA DE PÍXELES (MHZ)
IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175
IBM	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322
VESA	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240
VESA	640 x 480	70Hz	35,000	70,000	28,560
VESA	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500
VESA	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500
VESA	720 x 576	60Hz	35,910	59,950	32,750
VESA	800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000
VESA	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000
VESA	800 x 600	70Hz	43,750	70,000	45,500
VESA	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000
VESA	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284
VESA	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000
VESA	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000
VESA	1024 x 768	72Hz	57,672	72,000	78,434
VESA	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750
VESA	1152 x 864	60Hz	53,783	59,959	81,750
VESA	1152 x 864	70Hz	63,000	70,000	96,768
VESA	1152 x 864	72Hz	64,872	72,000	99,643
VESA	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000
VESA	1280 x 720	60Hz	44,772	59,855	74,500
VESA	1280 x 720	70Hz	52,500	70,000	89,040
VESA	1280 x 720	72Hz	54,072	72,000	91,706
VESA	1280 x 720	75Hz	56,456	74,777	95,750
VESA	1280 x 768	60Hz	47,776	59,870	79,500
VESA	1280 x 768	75Hz	60,289	74,893	102,250
VESA	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500
VESA	1280 x 800	75Hz	62,795	74,934	106,500
VESA	1280 x 960	60Hz	60,000	60,000	108,000
VESA	1280 x 960	70Hz	69,930	70,000	120,839
VESA	1280 x 960	72Hz	72,072	72,000	124,540

2-8 Instalación y conexiones

FORMATO	RESOLUCIÓN		FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ)	FRECUENCIA VERTICAL (HZ)	FRECUENCIA DE PÍXELES (MHZ)
VESA	1280 x 960	75Hz	75,231	74,857	130,000
VESA	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000
VESA	1280 x 1024	70Hz	74,620	70,000	128,943
VESA	1280 x 1024	72Hz	76,824	72,000	132,752
VESA	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000
VESA	1400 x 1050	60Hz	65,317	59,978	121,750
VESA	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500
VESA	1440 x 900	75Hz	70,635	74,984	136,750
VESA	1600 x 1200	60Hz	75,000	60,000	162,000

El chip escalador interno del proyector convierte todas las resoluciones superiores o inferiores a 800x600 en 800x600. Si la relación de la señal de salida proporcionada por el PC coincide con la resolución real (800x600) del proyector, la calidad de la pantalla será óptima.

Temporización de AV (D-Sub)

FORMATO	R	ESOLUCIÓN	BUSCAR	
BT.601 SMPTE 267M	480i	59,94Hz	Entrelazado	
BT.1358 SMPTE 293M	480p 59,94Hz		Progresivo	
BT.601	576i	50Hz	Entrelazado	
BT.1358	576p	50Hz	Progresivo	
SMPTE 296M	720p	59,94Hz/60 Hz	Progresivo	
	720p	50Hz	Progresivo	
BT.709 SMPTE 274M	1080i	59,94Hz/60 Hz	Entrelazado	
	1080i	50Hz	Entrelazado	

Temporización de AV (HDMI)

FORI	МАТО	RESOLUCIÓN	BUSCAR	FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ)	FRECUENCIA VERTICAL (HZ)	FRECUENCIA DE PÍXELES (MHZ)
EIA-861	Format1	640 x 480	Progresivo	59,940	31,469	25,175
EIA-861	Format1	640 x 480	Progresivo	60,000	31,500	25,200
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progresivo	59,940	31,469	27,000
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progresivo	60,000	31,500	27,027
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progresivo	59,939	44,955	74,175
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progresivo	60,000	45,000	74,250
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Entrelazado	59,939	33,716	74,175
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Entrelazado	60,000	33,750	74,250

FOR	МАТО	RESOLUCIÓN	BUSCAR	FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ)	FRECUENCIA VERTICAL (HZ)	FRECUENCIA DE PÍXELES (MHZ)
EIA-861	Format17,18	720 x 576	Progresivo	50,000	31,250	27,000
EIA-861	Format19	1280 x 720	Progresivo	50,000	37,500	74,250
EIA-861	Format20	1920 x 1080	Entrelazado	50,000	28,125	74,250

Temporización de AV (VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

El proyector admite los formatos de vídeo estándar relacionados más arriba a través de las entradas de vídeo. No es necesario realizar ajustes.

2-8 Instalación y conexiones

2-9 Conexión de la alimentación



1. Enchufe el cable de alimentación en el terminal de alimentación en la parte posterior del proyector.


2-10-1. Configuración del entorno del PC

Antes de conectar el PC al proyector compruebe lo siguiente.

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio de Windows y haga clic en [Propiedades]. Aparece la ventana < Propiedades de pantalla>.




- 2. Haga clic en la pestaña [Configuración] y establezca la <Resolución de pantalla>. La mejor resolución para el proyector es 800 x 600. Para otras resoluciones admitidas por el proyector, consulte la tabla de modos de pantalla Temporización de PC, en la sección 2-8.
 - No se debe cambiar la configuración de <Calidad del color>.
- 3. Pulse el botón [Avanzadas]. Aparece otra ventana de propiedades.



4. Haga clic en la pestaña [Monitor] y defina <Frecuencia de actualización de pantalla>. Para conocer la frecuencia de actualización que coincide con la resolución elegida, consulte la frecuencia de actualización (60 Hz, 70 Hz, etc.) en la columna próxima a la resolución seleccionada en la tabla Temporización de PC de los modos de visualización en la sección 2-8.


2-10 Instalación y conexiones

La configuración de la frecuencia de actualización establece las frecuencias vertical y horizontal.



- **5.** Haga clic en el botón [Aceptar] para cerrar la ventana y haga clic en el botón [Aceptar] de la ventana < Propiedades de pantalla > para cerrar ésta.
- 6. Apague el PC y conecte el proyector.
- El proceso de configuración puede variar dependiendo del tipo de ordenador o de la versión de Windows. (Por ejemplo, en el paso 1 se puede mostrar [Propiedades] en vez de [Propiedades (R)].)
 - Este proyector admite hasta una calidad de color de 32 bits (por píxel) cuando se utiliza como un monitor de PC.
 - Las imágenes proyectadas pueden diferir de las del monitor dependiendo del fabricante del monitor o de las versión de Windows.
 - Al conectar el proyector al PC, compruebe que la configuración del PC cumpla los ajustes de visualización admitidos por este proyector. Si no los cumple, puede haber problemas de señal.

2-10-2. Conexión con un PC



Compruebe que el PC y el proyector estén apagados.


- 1. Conecte el puerto [PC IN] de la parte posterior del proyector al puerto de la salida de vídeo PC (D-sub) del PC mediante un cable de vídeo PC.
- 2. Conecte los cables de alimentación del proyector y del PC.
- Este producto admite la función Plug and Play. Si utiliza Windows XP, no necesita instalar el controlador en el PC.

Uso del proyector

Encienda el proyector y pulse el botón [SOURCE] para seleccionar <PC>.
 Si el modo <PC> no está disponible, compruebe que el cable esté conectado adecuadamente.


- 2. Encienda el PC y configure el entorno del PC (resolución de pantalla, etc.) si es necesario.
- 3. Ajuste la pantalla

2-11 Conexión de un PC mediante un cable HDMI/DVI



Compruebe que el PC y el proyector estén apagados.

- 1. Conecte el terminal [HDMI/DVI IN] del proyector al terminal HDMI o DVI del PC mediante un cable HDMI/HDMI o HDMI/DVI (no suministrado).
 - Al conectar el terminal HDMI del PC, debe usar un cable HDMI/HDMI (no suministrado).
 - Para conocer las resoluciones y las frecuencias de actualización admitidas, consulte Temporización de PC (D-Sub/HDMI) en la sección 2-8, "Modos de pantalla admitidos".




Compruebe que el dispositivo AV y el proyector estén apagados.

- 1. Conecte el terminal [HDMI/DVI IN] de la parte posterior del proyector con el terminal de salida HDMI o HDMI/DVI del dispositivo de salida digital mediante un cable HDMI/DVI o HDMI/HDMI.
 - Si realiza la conexión en el terminal de salida HDMI del dispositivo de salida digital, utilice un cable HDMI/HDMI.
 - Para conocer los formatos de señal de entrada, las resoluciones y las frecuencias que se admiten, consulte Temporización AV (HDMI) en la sección 2-8, "Modos de pantalla admitidos".
- 2. Si hace la conexión mediante un cable HDMI/DVI, conecte el terminal [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] del proyector al terminal de salida de audio del dispositivo de salida digital mediante un cable de audio (no suministrado).
 - Si hace la conexión mediante un cable HDMI/HDMI, no necesitará el cable de audio.

2-12 Instalación y conexiones


2-13 Conexión de un dispositivo AV con un cable D-Sub



Compruebe que el dispositivo AV y el proyector estén apagados.

- Conecte el terminal [PC IN] de la parte posterior del proyector al terminal D-Sub del dispositivo AV mediante un cable D-Sub.
 Para conocer los formatos de señal de entrada, las resoluciones y las frecuencias que se admiten, consulte Temporización AV (HDMI) en la sección 2-8, "Modos de pantalla admitidos".
- 2. Conecte el terminal [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] de la parte posterior del proyector al terminal de salida de audio del dispositivo AV mediante un cable de audio (no suministrado).


2-14 Conexión de un dispositivo con una salida de componentes



Compruebe que el dispositivo AV y el proyector estén apagados.


- 1. Conecte el terminal [PC IN] de la parte posterior del proyector al terminal Component del dispositivo AV mediante un cable D-Sub a Component (no suministrado). Este cable tiene un conector D-Sub en un extremo y tres terminales RAC en el otro.
 - Para conocer los formatos de señal de entrada, las resoluciones y las frecuencias que se admiten, consulte Temporización AV (HDMI) en la sección 2-8, "Modos de pantalla admitidos".
- 2. Conecte el terminal [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] de la parte posterior del proyector al terminal de salida de audio del dispositivo AV mediante un cable de audio (no suministrado).

2-14 Instalación y conexiones



Compruebe que el dispositivo AV y el proyector estén apagados.

- 1. Conecte el dispositivo AV al puerto [VIDEO] mediante un cable de VÍDEO (no suministrado).
 - Para conocer los formatos de señal de entrada admitidos, consulte Temporización AV (VIDEO) en la sección 2-8, "Modos de pantalla admitidos".
- 2. Conecte el terminal [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] de la parte posterior del proyector al terminal de salida de audio del dispositivo AV mediante un cable de audio (no suministrado).



Se puede oír el sonido a través de un altavoz externo en vez del altavoz interno incorporado en el proyector.

- 1. Debe disponer de un cable de audio (no suministrado) adecuado para el altavoz externo.
- 2. Conecte el terminal [AUDIO OUT/\(\hat{\Omega}\)] del proyector y el altavoz externo mediante un cable de audio.

 Cuando se usa un altavoz externo, el altavoz interno no funciona, pero el volumen del altavoz externo se puede ajustar con el botón del volumen del proyector o del mando a distancia.
 - El terminal [AUDIO OUT/] permite la salida de todas las señales de audio.

2-16 Instalación y conexiones

2-17 Ranura del bloqueo Kensington

La ranura del bloqueo Kensington permite bloquear el proyector, lo que proporciona una mayor sensación de seguridad cuando éste se utiliza en lugares públicos. Ya que la forma y el uso del dispositivo de bloqueo pueden variar según el modelo y el fabricante, para obtener más información consulte el manual del usuario suministrado con el dispositivo de bloqueo.



Bloqueo del producto

- 1. Ate el cable de bloqueo Kensington a una parte del escritorio que no se pueda mover o a un objeto pesado como se explica en el manual del usuario del bloqueo Kensington.
- 2. Inserte la pieza de bloqueo del dispositivo de bloqueo en el orificio del bloqueo Kensington del proyector.
- 3. Inserte la llave del bloqueo Kensington en el mecanismo de bloqueo y gírela en la dirección de bloqueo.
- Puede adquirir el dispositivo de bloqueo en un establecimiento de electrónica o en una tienda en línea.

3 Uso

3-1 Características del producto

- 1. Un motor óptico con nueva tecnología LCD
 - Resolución 800x600.
 - Panel 3P-LCD.
 - SP-M200S: Proporciona una pantalla brillante de 2000 lúmenes.
 - SP-M220S: Proporciona una pantalla brillante de 2200 lúmenes.
 - SP-M250S: Proporciona una pantalla brillante de 2500 lúmenes.
- 2. Ruido del ventilador minimizado
 - Se reduce el ruido del ventilador gracias al flujo de aire mejorado y a la estructura de instalación del ventilador.
- 3. Varios terminales de entrada
 - Aumenta la conectividad de los dispositivos periféricos, como D-Sub de 15 patillas, Vídeo, HDMI (admite señal DVI PC), etc.
- 4. Salida de audio
 - Equipado con un altavoz interno de 7 W (mono).
- 5. Ajustes del usuario
 - · Permite el ajuste de cada puerto de entrada.
 - Equipado con un Test del Patrón interno que se puede utilizar para instalar y ajustar el proyector.
 - · Tamaño compacto, ligero y portátil.

3-2 Parte frontal, superior



NOMBRE	DESCRIPCIÓN		
1. Indicadores	- STAND BY (LED azul)		
	- LAMP (LED azul)		
	- STATUS (LED verde/rojo/amarillo)		
	Consulte Indicaciones de los LED.		
2. Botones Move AV<> /	^V<> /⊡': Permiten mover o seleccionar un elemento del menú.		
Select [□] /Volume ^{vol. vol.}	کے کے : Se utilizan para ajustar el volumen.		
3. Botón de menú	Se utiliza para mostrar la pantalla de menús.		
4. Botón SOURCE	Se utiliza para seleccionar la señal del dispositivo externo.		
5. O Botón POWER	Se utiliza para apagar y encender el proyector.		
6. Control del zoom	Se utiliza para ampliar o reducir el tamaño de la imagen.		
7. Anillo de enfoque	Se utiliza para enfocar la imagen.		
8. Objetivo	-		
9. Receptor de señal del mando a distancia	-		
10. Orificio para montar el cordel de la tapa de la lente	-		

Uso 3-2

Si se utiliza el proyector cerca de otro dispositivo con mando a distancia quizás no funcione adecuadamente por interferencias en el código (frecuencia) del mando a distancia.



1. Botón **POWER (**也)

Utilice este botón para encender o apagar el producto.

2. Botón AUTO

Ajusta la imagen automáticamente. (Disponible solamente en el modo PC)

3. Botón MENU (III)

Se utiliza para mostrar la pantalla de menús.

4. Botones Move (▼▲◀▶)/(□)

Se utiliza para desplazarse a una opción de menú o para seleccionarla.

5. Botón V. KEYSTONE(+-)

Se utiliza cuando la pantalla presenta una forma trapezoidal.

6. Botón INSTALL

Ajustar la imagen para adecuarla a la ubicación de la instalación del proyector (frente a la pantalla y colgando del techo, detrás de la pantalla y colgando del techo, etc.)

7. Botón BLANK

Apagar la pantalla y el sonido temporalmente. El vídeo y el audio se recuperarán si se pulsa cualquier otro botón que no sea [POWER].

8. Botón P.SIZE

Ajustar el tamaño de la pantalla de la imagen.

9. Botón QUICK

Volver rápidamente al último menú utilizado.

10. Botón MUTE (以)

Púlselo para silenciar el sonido temporalmente. Vuelva a pulsar el botón MUTE o pulse el botón VOL (cuando el sonido se ha silenciado para recuperarlo.

11. Botón RETURN (⁵)

Vuelve al menú anterior.

12. Botón **EXIT** (→ □)

Hacer desaparecer la pantalla de menús.

13. Botón VOL (^~)

Control del volumen.

14. Botón INFO

Comprobar las señales de la fuente, la configuración de la imagen, el ajuste de la pantalla del PC y el tiempo de vida de la lámpara.

15. Botón SOURCE

Permite comprobar o seleccionar el estado de la conexión de los dispositivos externos.

16. Botón P.MODE

Seleccionar el modo de imagen.

17. Botón STILL

Ver imágenes fijas.

Coloque el mando a distancia sobre una mesa o un escritorio.

Si pisa el mando a distancia, se podría caer y hacerse daño o bien dañar el mando.

Puede utilizar el mando a una distancia del producto de hasta 10 metros.

3-3 Uso

Indicaciones de los LED

●: Encendido •: Parpadeante •: Apagado

STATUS	LAMP	STAND BY	ESTADO
0	0	•	Si pulsa el botón [POWER] del mando a distancia o del proyector, aparece la pantalla después de 30 segundos.
0	•	•	El proyector funciona con normalidad.
0	•	•	El proyector está preparando una operación después de haber pulsado el botón [POWER] del proyector o del mando a distancia.
0	•	0	El botón [POWER] se ha pulsado para apagar el proyector, y el sistema de refrigeración sigue en funcionamiento para enfriar el interior del proyector. (Funciona durante unos 3 segundos.)
•	0	•	El ventilador de refrigeración del interior del proyector no funciona correctamente. Consulte la acción 1 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores en la página siguiente.
•	0	•	La tapa de la lámpara que protege ésta no se ha cerrado adecuadamente. Consulte la acción 2 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores en la página siguiente.
	0		El proyector ha cambiado al modo de refrigeración por un incremento de la temperatura interna que supera los límites de mantenimiento.
•	0		Consulte la acción 3 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores en la página siguiente.
•	0	•	El proyector se ha apagado automáticamente por un incremento de la temperatura interna que supera los límites de mantenimiento. Consulte la acción 4 de la tabla Eliminación de problemas de los indicadores en la página siguiente.
•	D	•	Ha habido un problema con el funcionamiento de la lámpara. Consulte la acción 5 a continuación.

Eliminación de problemas de los indicadores

Uso 3-4

CLASIFICAC IÓN	ESTADO	ACCIONES
Acción 1	El sistema del ventilador de refrigeración no funciona correctamente.	Si el síntoma permanece incluso después de desconectar y volver a conectar el cable de alimentación y encender de nuevo el proyector, póngase en contacto con su proveedor o con nuestro centro de servicio técnico.
Acción 2	La tapa de la lámpara que pro- tege ésta no está bien cerrada o el sistema del sensor no fun- ciona correctamente.	Compruebe que los tornillos del lateral del proyector estén bien apreta- dos. Si éstos están bien apretados y los indicadores siguen iluminados, póngase en contacto con el distribuidor del producto o con un centro de servicio técnico.
	El proyector ha cambiado al modo de refrigeración por un incremento de la temperatura	Si la temperatura interna del proyector ha sobrepasado el límite de mante- nimiento, el proyector cambia el modo de refrigeración antes de que se apague automáticamente.
	interna del proyector que supera los límites de manteni-	En el modo de refrigeración, la velocidad del ventilador aumenta y la lámpara del proyector cambia al modo <eco>.</eco>
Acción 3	miento.	Compruebe si el orificio de ventilación está bloqueado.
		Compruebe el filtro del aire y límpielo si está bloqueado.
		Compruebe si la temperatura ambiente donde se halla el proyector supera el margen normal de temperaturas del proyector.
		Refrigere adecuadamente el proyector y póngalo de nuevo en marcha.
	La temperatura interna del pro-	Compruebe si el orificio de ventilación está bloqueado.
	yector ha superado el límite y el proyector se ha apagado auto-	Compruebe el filtro del aire y límpielo si está bloqueado.
Acción 4	máticamente.	Compruebe si la temperatura ambiente donde se halla el proyector supera el margen normal de temperaturas del proyector.
		Refrigere adecuadamente el proyector y póngalo de nuevo en marcha.
		Si el problema persiste, consulte con el distribuidor o el centro de servicio técnico.
Acción 5	La lámpara funciona mal des- pués de apagar anormalmente la alimentación o después de encender correctamente la ali- mentación tras apagar el pro- yector.	Apague la alimentación, espere el tiempo suficiente para que se enfríe el proyector y vuelva a encender éste. Si el problema persiste, consulte con un centro de servicio técnico de Samsung.

Este proyector utiliza un sistema de ventilación de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento en la unidad. El funcionamiento del ventilador de refrigeración puede causar ruido. Esto no afecta al rendimiento del producto y es normal.

3-4 Uso

3-5 Uso del menú de ajuste de la pantalla (OSD: presentación en pantalla)

Estructura del menú de ajuste de la pantalla (OSD: presentación en pantalla)

Para acceder al menú, pulse el botón Menu del producto o del mando a distancia. Para desplazarse por el menú, pulse los botones de flecha. Las selecciones de los menús con una flecha en el lado derecho tienen menús secundarios. Pulse el botón de flecha derecha para acceder al menú secundario. Las instrucciones para desplazarse por los elementos y seleccionar éstos en un menú se encuentran en la parte inferior de la pantalla de cada menú.

MENÚ	MENÚS SECUNDARIOS				
™ Entrada	Fuentes	Editar nombre			
■ Imagen	Modo	Tamaño	Posición	Digital NR	Nivel de negro
	Sobreexplorar	Modo de película	PC	Zoom	
Configuración	Instalar	Modo de lámp- ara	Auto Keystone	Efec. ang. vert.	Fondo
	Test del Patrón	Tipo de vídeo	Subtítulo	Restablecer	
Opción	Idioma	Opción menú	Sonido	Hora compr. fil- tro	Encendido autom.
	Temp. de desc.	Seguridad	Bloqueo de panel	Información	

3-5-1. Entrada



MENÚ	DESCRIPCIÓN	
Fuentes	Puede seleccionar que se muestre un dispositivo conectado al proyector.	
	<pc>-<av>-<hdmi></hdmi></av></pc>	
Editar nombre	Puede editar los nombres de los dispositivos conectados al proyector.	
	<vídeo>- <dvd>-<cable stb="">- <satélite stb="">-<pvr stb="">-<receptor av="">-<juego>- <videocámara>-<pc>-<dispositivos dvi="">-<tv>-<iptv>-<blu-ray>-<hd dvd="">-<dma></dma></hd></blu-ray></iptv></tv></dispositivos></pc></videocámara></juego></receptor></pvr></satélite></cable></dvd></vídeo>	

Uso 3-5

3-5-2. Imagen



3-5 Uso

MENÚ	DESCRIPCIÓN
Modo	Seleccione un modo de pantalla adecuado para el entorno o el tipo de imágenes que se proyectan, o seleccione un modo personalizado que haya creado según sus necesidades. <modo></modo>
	<presentación> : Este modo es apropiado para presentaciones.</presentación>
	<texto> : Este modo es apropiado para ver texto.</texto>
	<película>: Este modo es apropiado para ver películas.</película>
	 <juego> : Este modo de imagen está optimizado para los juegos.</juego>
	En el modo <juego>, el texto de las imágenes fijas tiene un aspecto poco natural.</juego>
	 <usuario>: Es un modo personalizado creado por el usuario mediante las funciones</usuario> <modo>→<guardar>.</guardar></modo>
	<- Los modos Presentation (Presentación) y Text (Texto) sólo están habilitados si la señal de entrada es una señal de temporización de PC (D-Sub/HDMI).
	Cada modo tiene controles independientes para <contraste>, <brillo>, <nitidez>, <color>, etc.</color></nitidez></brillo></contraste>
	Cuando se accede a un modo y se cambia (por ejemplo) el <contraste>, sólo se cambia el contraste de dicho modo.</contraste>
	<contraste>: Se utiliza para ajustar el contraste entre el objeto y el fondo.</contraste>
	<brillo>: Se utiliza para ajustar el brillo de toda la imagen.</brillo>
	<nitidez>: Se utiliza para ajustar la nitidez de la imagen.</nitidez>
	Cuando la señal de entrada es una señal de temporización de PC (D-Sub/HDMI), <nitidez> no se puede ajustar.</nitidez>
	<color>: Se utiliza para ajustar un color más claro o más oscuro.</color>
	Cuando la señal de entrada es una señal de temporización de PC (D-Sub/HDMI), <color> no se puede ajustar.</color>
	<matiz>: Se utiliza para obtener un color más natural intensificando el verde o el rojo de las imágenes.</matiz>
	Cuando la señal de entrada es una señal de temporización de PC (D-Sub/HDMI) o de PAL y SECAM del modo [AV], <matiz> no se puede ajustar.</matiz>
	<tono color="" de=""> : El tono del color se puede cambiar.</tono>
	Ajuste de fábrica: <frío1>, <frío2>, <cálido1>, <cálido2></cálido2></cálido1></frío2></frío1>
	 Es posible seleccionar la temperatura del color de los elementos siguientes de acuerdo con las preferencias personales. <rojo +=""> - <verde +=""> - <azul +=""> Ajusta la temperatura del color del nivel de blanco.</azul></verde></rojo>
	<rojo +=""> - <verde +=""> - <azul +=""> Ajusta la temperatura del color del nivel de negro.</azul></verde></rojo>
	<tono color="">-<rojo +="">-<verde +="">-<azul +="">-<rojo -="">-<verde -="">-<azul -=""></azul></verde></rojo></azul></verde></rojo></tono>
	<gamma> : Cambia las características del brillo de cada tono de color de una imagen.</gamma>
	Cuanto mayor (+) sea el valor, mayor será el contraste entre las partes brillantes y oscuras. Cuanto menor (-) sea el valor, más oscuras serán las partes oscuras.
	• Grados de ajuste: De -3 a +3
	<guardar>: Se puede guardar el estado de la pantalla ajustado según las preferencias personales con los menús en pantalla <modo>→<usuario>.</usuario></modo></guardar>
	<restablecer>: Restaura los valores predeterminados de fábrica de la configuración.</restablecer>

3-5 Uso

MENÚ	DESCRIPCIÓN
Tamaño	Mediante esta función, se puede seleccionar un tamaño de pantalla.
	Cuando la señal de entrada es una señal de temporización de PC (D-Sub/HDMI), <zoom1>/ <zoom2> no se admiten.</zoom2></zoom1>
	• <normal>-<zoom1>-<zoom2>-<16:9></zoom2></zoom1></normal>
Posición	Mediante esta función, se puede ajustar la posición de la pantalla si ésta no está alineada.
	Para ajustar, seleccione la dirección en que desea que se desplace la pantalla y pulse varias veces el botón de flecha que apunta en la dirección deseada.
Digital NR	Si aparece una línea de puntos en la imagen o si la pantalla tiembla, puede mejorar la calidad de la imagen activando la función de reducción de ruido.
	Cuando la señal de entrada es una señal de temporización de PC (D-Sub/HDMI), <digital nr=""> no funciona.</digital>
Nivel de negro	Si el nivel de negro no es adecuado para la señal de entrada, las partes oscuras de una imagen se verán poco claras o atenuadas. Mediante esta función, se puede seleccionar un nivel de negro para mejorar la visibilidad de las partes oscuras.
	El <nivel de="" negro=""> sólo se puede establecer para las señales RGB 480i y 576i de los modos [AV] y Temporización AV (D-Sub).</nivel>
	Con los modos [AV] y las señales 480i y 576i de Temporización AV (D-Sub).
	<0 IRE> : Establece el nivel de negro en <0 IRE>.
	<7.5 IRE> : Establece el nivel de negro en <7.5 IRE>.
	Con las señales RGB del modo <hdmi></hdmi>
	• <normal>: Se usa en un entorno normal.</normal>
	<bajo> : Se utiliza cuando las partes oscuras de una imagen son demasiado brillantes.</bajo>
Sobreexplorar	Mediante esta función, se puede cortar el borde de la imagen cuando en él aparecen información innecesaria o imágenes.
	Sobreexplorar no se admite en el modo [AV].
	Sólo se admite cuando la señal de entrada es Temporización AV (D-Sub) o Temporización AV (HDMI).
	Si se desactiva <sobreexplorar>, es posible que se muestren partes adicionales innecesarias de los bordes de una imagen.</sobreexplorar>
	En este caso, active <sobreexplorar>.</sobreexplorar>
Modo de película	Mediante esta función se puede configurar el modo de visualización optimizado para la reproducción de películas.
	• <des.> - <auto></auto></des.>
	<el <modo="" de="" película=""> sólo se admite en las señales [AV], 480i y 576i de la Temporización AV (D-Sub).</el>
	<u> </u>

Uso 3-5

MENÚ	DESCRIPCIÓN
PC	En las señales de PC, las cuatro funciones de PC eliminan o reducen el ruido que genera una calidad de pantalla inestable, como el temblor de pantalla. Si no se elimina mediante la sintonización fina, ajuste la frecuencia todo cuanto pueda y vuelva a realizar la sintonización fina.
	Estas funciones sólo están habilitadas para la entrada Temporización de PC (D-Sub/HDMI) del terminal D-Sub.
	Consulte "Temporización de PC (D-Sub/HDMI)".
	• <ajuste automático="">: Se utiliza para ajustar automáticamente la frecuencia y la fase de la pantalla del PC.</ajuste>
	• <grueso>: Se utiliza para ajustar la frecuencia cuando aparecen líneas verticales en la pantalla del PC.</grueso>
	<fino>: Se utiliza para el ajuste fino de la pantalla del PC.</fino>
	• <restablecer>: Utilice esta función para restaurar los valores predeterminados de fábrica de la configuración del menú PC.</restablecer>
Zoom	Se puede ampliar la pantalla hasta el tamaño que se desee.
	• <x1> - <x2> - <x4> - <x8></x8></x4></x2></x1>
	Esta función sólo se está habilitada cuando la señal de entrada es Temporización de PC (D-Sub/HDMI).

3-5-3. Configuración



MENÚ	DESCRIPCIÓN
Instalar	Para ajustar la imagen con la ubicación de la instalación (por ejemplo, detrás de una pantalla semi- transparente, colgando del techo), se pueden invertir las imágenes proyectadas vertical y horizontal- mente.
	<frontinf.>: Imagen normal</frontinf.>
	<frontsup.>: Imagen invertida horizontal/verticalmente</frontsup.>
	- <trasero-inferior>: Imagen invertida horizontalmente</trasero-inferior>
	<trasero-sup.>: Imagen invertida verticalmente</trasero-sup.>
Modo de lámpara	Mediante esta función se puede configurar el brillo de la imagen ya que se ajusta la cantidad de luz generada por la lámpara.
	 <eco> : Este modo está optimizado para pantallas más pequeñas que tienen menos de 100 pulgadas.</eco>
	Este modo reduce el brillo de la lámpara y el consumo eléctrico para prolongar la vida de la lámpara y disminuir el ruido y el consumo de energía.
	 <brillo>: Este modo maximiza el brillo de la lámpara cuando la luz ambiental es alta. Cuanto más se aumenta la luz de la lámpara, más se puede reducir su vida útil y puede incrementarse el ruido y el consumo eléctrico.</brillo>

3-5 Uso

MENÚ	DESCRIPCIÓN				
Auto Keystone	Si las escenas de vídeo están distorsionadas o inclinadas, se pueden compensar configurando la función <auto keystone=""> como <activado> a fin de que la función <efec. ang.="" vert.=""> se inicie automáticamente.</efec.></activado></auto>				
	 <desactivado< li=""> </desactivado<>	>- <activado></activado>			
Efec. ang. vert.	ción. La salida d				
	Keystone n	o compensa la distorsión de la presentació	n en pantalla	(OSD).	
Fondo		onar una imagen o una pantalla para que s no conectado al proyector.	se muestre cu	ando no hay	señal de un
	• <logo> -<az< td=""><td>ul > -<negro></negro></td><td></td><td></td><td></td></az<></logo>	ul > - <negro></negro>			
Test del Patrón	referencia para n	eba predeterminado incorporado en el proy nejorar la instalación del proyector y las imá > : Puede comprobar si la imagen está o no	igenes.		mo imagen de
	 <formato ima<="" li=""> 1.33: 1 o 1,78 </formato>	agen> : Se puede consultar y mostrar los ta :: 1.	maños de for	mato de la in	nagen, como
Tipo de vídeo	Si la calidad de la pantalla no es normal debido a que el proyector no identifica automáticamente el tipo de señal de entrada en los modos <pc> o <hdmi>, el tipo de vídeo permite establecer manualmente la señal de entrada. • En el modo <pc>, el menú sólo está habilitado para las señales de entrada Temporización AV (D-Sub). En la sincronización de H/V separado, sólo está habilitado para las señales 1280 x 720p 59,94 Hz/60Hz. • <auto>-<rgb(pc)>-<rgb(av)>-<ypbpr(av)> • En el modo <hdmi>, <tipo de="" vídeo=""> sólo está habilitado con las señales 640 x 480p 59,94 Hz/60 Hz y 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz. • <automático>-<pc>-<av></av></pc></automático></tipo></hdmi></ypbpr(av)></rgb(av)></rgb(pc)></auto></pc></hdmi></pc>				
		Uso	Color, Nitidez, Matiz	Menú PC	Zoom
	RGB(PC)	Cuando se conecta la salida RGB de un PC en un terminal D-Sub	Inhabilitar	Habilitar	Habilitar
	RGB(AV)	Cuando se conecta la salida RGB de un dispositivo AV (decodificador, DVD, etc.) en un terminal D-Sub	Habilitar	Inhabilitar	Inhabilitar
	YPbPr(AV)	Cuando se conecta la salida YPbPr de un dispositivo AV (decodificador, DVD, etc.) en un terminal D-Sub	Habilitar	Inhabilitar	Inhabilitar
	PC	Cuando se conecta un PC en un terminal HDMI	Inhabilitar	Inhabilitar	Habilitar
	AV	Cuando se conecta un dispositivo AV (decodificador, DVD, etc.) en un terminal HDMI	Habilitar	Inhabilitar	Inhabilitar
	Auto	Auto settings	_	_	-

Uso 3-5

MENÚ	DESCRIPCIÓN
Subtítulo	La función <subtítulo> se admite cuando la señal analógica externa de cualquier entrada de vídeo incluye subtítulos.</subtítulo>
	<modo> : <subtítulo>-<texto></texto></subtítulo></modo>
	• <canal> : <1>-<2></canal>
	• <campo> : <1>-<2></campo>
	La función <subtítulo> no está operativa en los modos <pc> (incluidos los componentes) o <hdmi>.</hdmi></pc></subtítulo>
	Según la señal externa, quizás sea necesario cambiar la configuración del canal o del <campo>.</campo>
	Cada <canal> y <campo> contiene información diferente. <campo><2> transporta información adicional para complementar la información contenida en <campo><1>.</campo></campo></campo></canal>
	(Por ejemplo, si en <canal><1> se proporcionan subtítulos en inglés, en <canal><2> se proporcionarán subtítulos en español)</canal></canal>
Restablecer	Utilice esta función para restaurar los valores predeterminados de fábrica de las diferentes configuraciones.
	<restablecer filtro="" hora=""> : Restaura la hora del filtro</restablecer>

3-5-4. Opción



MENÚ	DESCRIPCIÓN
Idioma	Mediante esta función, se puede seleccionar el idioma de la pantalla de los menús.
Opción menú	 <posición>: Puede mover la posición del menú arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha.</posición> <transparenc.>: Se puede configurar la transparencia del menú.</transparenc.> <alto>-<medio>-<bajo>-<opaco></opaco></bajo></medio></alto> <mostrar hora="">: Puede configurar el tiempo de visualización del menú.</mostrar> <5 s>-<10 s>-<30 s>-<60 s>-<90 s>-<120 s>-<seguir act.=""></seguir>
Sonido	El proyector equipa un altavoz monoaural interno de 7 W. Use the equalizer settings below to adjust the sound. • <100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>

3-5 Uso

MENÚ	DESCRIPCIÓN
Hora compr. filtro	Establece el periodo de verificación del filtro. (Unidad: hora)
	• <desactivado>-<100>-<200>-<400>-</desactivado>
	Si el tiempo de uso del filtro supera el periodo de verificación del filtro, se muestra un mensaje de comprobación del filtro durante 1 minuto siempre que el proyector esté encendido.
	Mensaje de comprobación del filtro: " <compruebe el="" es="" filtro="" límpielo="" necesario,="" o="" si="" sustitúyalo="" y,="">".</compruebe>
Encendido autom.	Con la función de encendido automático activada, si se suministra energía al proyector, éste se enciende automáticamente sin que sea necesario pulsar el botón de encendido.
Temp. de desc.	Con el temporizador de desconexión activado, si no hay señal de entrada durante el tiempo especificado, el proyector se apaga automáticamente.
	(Durante el tiempo especificado no debe haber ninguna entrada de botón desde el mando a distancia ni desde del proyector.)
	• <desactivado> - <10 Min> - <20 Min> - <30 Min></desactivado>
Seguridad	Para disuadir del robo, se puede establecer una contraseña que los usuarios han de escribir cuando se enciende el proyector. Una vez establecida una contraseña, el proyector no funcionará sin ella.
	<protec.al encender=""></protec.al>
	 <desactivado> : Escriba la contraseña actual y anule la función de protección.</desactivado>
	 Activado> : Escriba la nueva contraseña y establezca la función de protección.
	<cambiar contraseña=""> : Cambiar la contraseña actual.</cambiar>
	Utilice la teclas numéricas que se muestran para introducir o cambiar la contraseña.
Bloqueo de panel	Se pueden inhabilitar los botones del proyector para que éste sólo se pueda manejar desde el mando a distancia.
Información	Puede comprobar las señales de la fuente externa, la configuración de la imagen y el ajuste de la imagen del PC.

Uso 3-5

4 Solución de problemas

4-1 Antes de solicitar un servicio

Antes de llamar al servicio postventa compruebe los siguientes puntos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung más cercano.

	Síntomas	Solución de problemas			
Instalación	No hay alimentación.	Compruebe la conexión del cable de alimentación.			
y conexio- nes	Deseo instalar el proyector en el techo.	El soporte para la instalación en el techo se vende por separado. Póngase en contacto con su distribuidor local.			
	No se selecciona la fuente externa.	Asegúrese de que el cable o los cables de vídeo estén correctamente conectados en los terminales por ambos extremos. Si el dispositivo no se conecta correctamente, no se puede seleccionar.			
Menús y	El mando a distancia no funciona.	Compruebe que ha seleccionado la fuente externa correcta.			
mando a distancia		Compruebe la pila del mando a distancia. Si hay algo anómalo en ellas, cámbielas por otras del tamaño recomendado.			
		Dirija el mando a distancia al sensor de la parte posterior de la unidad y a una distancia que no supere los 23 pies (10 metros). Retire cualquier obstáculo que se interponga entre el mando a distancia y el producto.			
		La luz directa de las bombillas de 3 vías o de otro dispositivo de luz sobre el sensor del mando a distancia del proyector puede afectar a la sensibilidad y hacer que el mando a distancia no funcione correctamente.			
		Compruebe si el compartimiento de las pilas del mando a distancia está vacío.			
		Compruebe que el indicador LED de la parte superior del pro- yector esté encendido.			
	No puedo seleccionar un menú.	Compruebe si el menú está en gris. Si es así quiere decir que no está disponible.			

4-1 Solución de problemas

	Síntomas	Solución de problemas
Pantalla y fuente	No puedo ver las imágenes.	Compruebe que el cable de alimentación del proyector esté conectado.
externa		Compruebe que ha seleccionado la fuente de entrada correcta.
		Compruebe que los conectores estén correctamente conectados a los puertos de la parte posterior del proyector.
		Compruebe las pilas del mando a distancia.
		Compruebe que los ajustes <color> y <brillo> no se encuentren en su límite inferior.</brillo></color>
	Color deficiente.	Ajuste el <matiz> y el <contraste>.</contraste></matiz>
	La imagen no está clara.	Ajuste el enfoque.
		Compruebe que el proyector no esté demasiado lejos ni demasiado cerca de la pantalla.
	Ruidos extraños	Si se oyen ruidos extraños continuamente, póngase en contacto con su centro de servicio técnico.
	Un LED de funcionamiento queda encendido.	Consulte las Acciones correctoras de acuerdo con las indicaciones de los LED.
	Aparecen líneas en la pantalla.	Cuando se utiliza un PC puede haber ruido en la pantalla. Ajuste la frecuencia (frecuencia de actualización) de la panta- lla.
	No se muestra la pantalla del dispositivo externo.	Compruebe el estado de funcionamiento del dispositivo externo y que los parámetros de ajuste, como el <brillo> y el <contraste>, se hayan ajustado correctamente en la pantalla de órdenes <modo> del menú del proyector.</modo></contraste></brillo>
	Sólo se ve una pantalla azul.	Compruebe que los dispositivos externos estén correctamente conectados. Vuelva a comprobar los cables de conexión.
	Aparece una pantalla en blanco y negro o con colores extraños, o la pantalla es demasiado clara o demasiado oscura.	Como se ha mencionado más arriba, compruebe la configuración de los parámetros de ajuste como <brillo>, <contraste> o Color> en el menú.</contraste></brillo>
		Si desea recuperar los parámetros predeterminados de fábrica, ejecute <valores de="" fábrica="" predet.=""> en el menú.</valores>

Solución de problemas 4-1

5 Más información

5-1 Especificaciones

МО	DELO	SP-M200S	SP-M220S	SP-M250S		
Panel	Tamaño	0,55 pulgadas 3P LCD				
	Resolución	(800 x 600) SVGA				
Relación de aspecto		4:3				
Alimentación eléctrica	Consumo de energía	260 W	280 W	300 W		
	Voltaje	100~240 V CA, 50/60 H	100~240 V CA, 50/60 Hz			
Lamp	Consumo de energía	200 W	210 W	230 W		
	Duración	3.000 horas (Eco: 5.000	0 horas)			
Dimensiones		279 x 229 x 79 mm				
Peso		2,5 Kg				
Características clave Brillo 2.000 ANSI 2.200 ANSI		2.200 ANSI	2.500 ANSI			
	Contraste	500:1	2000:1 (Sólo en el modo dinámico de la imagen.)			
	Alcance de proyección	1 m ~ 14 m				
	Corrección trapezoidal	Vertical (±20°)				
	Ajuste del zoom	Manual				
	Ajuste del enfoque	Manual				
	Tamaño de pantalla (diagonal)	Diagonal 30~400 pulgadas				
	Objetivo	F=1,58 ~ 1,70, f = 16,4mm ~ 19,7mm				
	Relación del zoom	1:1,2				
Señal de entrada	D-sub 15 patillas	RGB análogica, YPbPr	analógica			
	HDMI	RGB digital, YPbPr digi	tal			
	RCA x 1	Vídeo compuesto				
Altavoz		7 W (Mono)				
Entorno de usuario	Temperatura y hume-	Funcionamiento: Temp	eratura 5 °C ~ 35 °C (41	°F ~ 95 °F),		
	dad	Humedad 20 % ~ 80 %	(Sin condensación)			
			peratura -10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F),		
		Humedad 10 % ~ 90 % (Sin condensación)				
Ruido		Eco: 31 dB, Brillo: 36dB				

Este equipo de Clase B está diseñado para uso doméstico y en oficinas. Este equipo se ha registrado en relación a EMI para uso residencial. Se puede usar en todas las áreas. Clase A para oficinas. El equipo de Clase A es para uso comercial, mientras que el equipo de Clase B emite menos ondas electromagnéticas que el de Clase A.

5-1 Más información

El panel LCD del proyector consta de cientos de miles de finos píxeles. Como otros dispositivos de visualización de vídeo, el panel LCD puede contener píxeles defectuosos inoperativos. Al lanzar el producto, se supervisan estrictamente las condiciones para identificar los píxeles defectuosos y cuántos de éstos puede contener un panel LCD de acuerdo con las normas especificadas por el fabricante del panel LCD y de nuestra empresa. Aunque una pantalla puede incluir algunos píxeles inoperativos, éstos no afectan a la calidad de la pantalla ni a la vida útil del producto.

Formato de la comunicación (de acuerdo con la norma RS232C)

• Velocidad de transmisión: 9.600 bps

· Paridad: Ninguna:

· Bits de datos: 8, bit de parada: 1

· Control de flujo: Ninguna:

Protocolo de la comunicación serie

1. Estructura del paquete de órdenes [7 bytes]

0.100	0x08	0x22	cmd1	cmd2	cmd3	valor	CS
-------	------	------	------	------	------	-------	----

- Un paquete de órdenes consta de 7 bytes en total.
- Los dos bytes 0x08 y 0x22 indican que el paquete es de comunicación serie.
- · Los siguientes 4 bytes representan una orden preestablecida que el usuario puede definir.
- El último byte es la suma de comprobación que verifica la validez del paquete actual.
- Cabecera [2 bytes]: Valores predefinidos establecidos como 0x08 y 0x22.
- Cmd1 [1 Byte]: El primer valor del código definido en la lista de órdenes (hexadecimal)
- Cmd2 [1 Byte]: El segundo valor del código definido en la lista de órdenes (hexadecimal)
- Cmd3 [1 Byte]: El tercer valor del código definido en la lista de órdenes (hexadecimal)
- · Value [1 Byte]: Parámetro de entrada para la orden (predeterminado: 0) (hexadecimal)
- CS [1 Byte]: Suma de comprobación (el segundo complemento de la suma de todos los valores, excepto el valor CS)
- 2. Estructura del paquete de respuesta [3 bytes]
 - 1. Éxito

0x03	0x0C	0xF1

2. Error

0x03	0x0C	0xFF
• Cuando se rec	ihe un naquete de	un dispositivo externo que tiene un valor válido, se envía un paqueto

- Cuando se recibe un paquete de un dispositivo externo que tiene un valor válido, se envía un paquete de éxito. De lo contrario se envía un paquete de error.
- Una paquete de error se envía si:
 - Se ha recibido un paquete cuya longitud no sea igual a 7 bytes.
 - El valor de la cabecera del paquete de 2 bytes no es igual a 0x08, 0x22.
 - · La suma de comprobación no es correcta.
- · Detección de error por un dispositivo externo
 - Un dispositivo externo califica el paquete como error si no recibe un paquete de éxito en 100 ms.

5-2 Más información

Tabla de órdenes

	ELEMENTO	DE CONTROL		CMD1	CMD2	CMD3	VALOR
General	Power	Power	Display OSD / Power On	0x00	0x00	0x00	0
			Aceptar				1
			Cancelar				2
			Apagado automático				3
	Volumen	Direct Volume		0x01	0x00	0x00	(0~100)
		Continuous	Up			0x01	0
			Down			0x02	0
	Mute		Activado	0x02	0x00	0x00	0
			Desactivado				1
	Blank		Activado	0x03	0x00	0x00	0
			Desactivado				1
	Still		Activado	0x04	0x00	0x00	0
			Desactivado				1
	Protec.al encender		(0~9)	0x05	0x00	0x00	(0~9)
Entrada	Fuentes	AV	AV	0x0A	0x00	0x01	0
		PC	PC			0x03	0
		HDMI	HDMI			0x04	0

ELEMENTO DE CONTROL			CMD1	CMD2	CMD3	VALOR	
Imagen	Modo	Dinámico		0x0B	0X00	0x00	0
		Estándar					1
		Presentación					2
		Texto		_			3
		Película					4
		Juego					5
		Usuario					6
	Contraste	0~100			0X02	0x00	(0~100)
	Brillo	0~100			0X03	0x00	(0~100)
	Nitidez	0~100			0X04	0x00	(0~100)
	Color	0~100			0X05	0x00	(0~100)
	Matiz (V/R)	G50 / R50			0x06	0x00	(0~100)
	Tono de	Frío2			0x0A	0x00	1
	color	Frío1					2
		Cálido1					3
		Cálido2					4
	WB	Rojo -			0x0B	0x00	(0~100)
		Verde -				0x01	(0~100)
		Azul -				0x02	(0~100)
		Rojo +				0x03	(0~100)
		Verde +				0x04	(0~100)
		Azul +				0x05	(0~100)

5-2 Más información

	ELEMENTO	DE CONTROL		CMD1	CMD2	CMD3	VALOR
Imagen	Gamma	-3~3		0x0B	0x0C	0x00	(0~6)
	Guardar	Display OSD			0x0D	0x00	0
		Aceptar					1
		Cancelar					2
		Direct Save					3
	Restablecer				0x0E	0x00	0
	Tamaño	Normal			0x0F	0x00	0
		Zoom1					1
		Zoom2					2
		16:9					3
	Digital NR	Desactivado			0x10	0x00	0
		Activado					1
	Nivel de negro	0 IRE/NOR- MAL			0x11	0x00	0
		7.5 IRE/Bajo					1
	Sobreexplo-	Desactivado			0x12	0x00	0
	rar	Activado					1
	Modo de	Desactivado			0x13	0x00	0
	película	Auto					1
	PC	Ajuste Auto- mático			0x14	0x00	0
		Grueso	UP		0x15	0x00	0
			DOWN				1
		fine	Up		0x16	0x00	0
			DOWN				1
		Restablecer	Display OSD		0x17	0x00	0
			Aceptar				1
			Cancelar				2
			Direct Reset				3
	Zoom	x1			0x18	0x00	0
		x2					1
		х4					2
		x8					3
		LEFT			0x19	0x00	0
		RIGHT					1
		Up					2
		Down					3

ELEMENTO DE CONTROL				CMD1	CMD2	CMD3	VALOR
Imagen	Horizontal	Continuous	LEFT	0x0B	0x1A	0x00	0
	Position		RIGHT				1
	Vertical Posi-	Continuous	DOWN		0x1B	0x00	0
	tion		Up				1

5-2 Más información

Description	100)
FrontSup. 1 2 2	100)
Nodo de Iampara ECO Brillo	100)
Modo de lámpara ECO Brillo	100)
September Sept	100)
Keystone Efec. ang. vert. -50~50 0x02 0x00 (0~1)	100)
Vert. Desactivado Auto Keystone Desactivado Fondo Logo Azul 0x03 Negro 1 Test del Patrón Sombreado Formato imagen 0x04 Pattern Off 0x00 Tipo de Video Auto RGB(PC): 0x05 RGB(AV): 2	100)
tone Activado 1 Fondo Logo 0x03 0x00 0 Azul Negro 2 Test del Patrón Sombreado 0x04 0x00 0 Formato imagen 1 2 Pattern Off 2 0x05 0x00 0 RGB(PC): RGB(AV): 2	
Fondo Logo 0x03 0x00 0	
Azul	
Negro 2	
Test del Patrón Sombreado Formato imagen Pattern Off	
Patrón Formato imagen 1 Pattern Off 2 Tipo de vídeo Auto 0x05 0x00 0 RGB(PC): 1 2	
Formato imagen 1 2 2	
Tipo de vídeo	
vídeo RGB(PC): 1 RGB(AV): 2	
RGB(PC): 1 2	
VPhPrs·	
11 51 17.	
PC 4	
AV 5	
Restablecer Valores pre- Display OSD 0x06 0x00 0	
det. de fáb- rica Aceptar	
Cancelar 2	
Valores predet. de fábrica	
Restablecer Display OSD 0x01 0	
hora filtro Aceptar 1	
Cancelar 2	
Direct Resta- blecer hora filtro	
Subtítulo Subtítulo Desactivado 0x07 0x00 0	
Activado 1	
Modo Subtítulo 0x01 0	
Texto 1	
Canal 1 0x02 0	
Más información	

	ELEMENTO I	DE CONTROL		CMD1	CMD2	CMD3	VALOR
Opción	Idioma	English		0x0D	0x00	0x00	0
		Deutsch		<u> </u>			1
		Nederlands		<u> </u>			2
		Español		<u> </u>			3
		Français					4
		Italiano					5
		Svenska					6
		Português					7
		Русский					8
		中国语					9
		한국어					10
		Türkçe		-			11
		ไทย					12
	Opción menú	Posición	LEFT		0x01	0x00	0
			RIGHT				1
			UP				2
			DOWN				3
		Transparenc.	Alto		0x02	0x00	0
			Medio				1
			Bajo				2
			Opaco				3
		Mostrar hora	5 s		0x03	0x00	0
			10 s				1
			30 s				2
			60 s				3
			90 s				4
			120 s				5
			Seguir act.				6

5-2 Más información

ELEMENTO DE CONTROL			CMD1	CMD2	CMD3	VALOR	
Opción	Sonido	100Hz	Up	0x0D	0x04	0x01	0
			Down				1
		300Hz	Up			0x02	0
			Down				1
		1KHz	Up			0x03	0
			Down				1
		3KHz	Up			0x04	0
			Down				1
		10KHz	Up			0x05	0
			Down				1
	Hora compr.	Desactivado			0x05	0x00	0
	filtro	100				1	
		200					2
		400					3
		800					4
	Encendido	Desactivado			0x06	0x00	0
	autom.	Activado					1
	Temp. de	Desactivado			0x07	0x00	0
	desc.	10 min					1
		20 min					2
		30 min					3
	Información				0x08	0x00	0
	Bloqueo de	Desactivado			0x0A	0x00	0
	panel	Activado					1

5-3 Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE

 Si tiene cualquier comentario o pregunta referentes a los productos Samsung, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente de SAMSUNG.

NORTH AMERICA							
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com					
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com					
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com					
LATIN AMERICA							
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com					
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com					
	4004-0000						
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com					
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com					
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com					
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com					
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com					
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com					
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com					
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com					
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com					
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com					
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com					
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com					
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com					
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com					
	EUROPE						
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com					
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)					
		http://www.samsung.com/be_fr (French)					
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com					
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8					
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com					
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com					
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com					
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com					
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com					

5-3 Más información

GERMANY HUNGARY ITALIA LATVIA LITHUANIA LUXEMBURG NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min) 06-80-SAMSUNG(726-7864) 800-SAMSUNG(726-7864) 8000-7267 8-800-77777 261 03 710 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) 815-56 480 0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33 80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com				
ITALIA LATVIA LITHUANIA LUXEMBURG NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-7267 8-800-77777 261 03 710 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) 815-56 480 0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com				
LATVIA LITHUANIA LUXEMBURG NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA	8000-7267 8-800-77777 261 03 710 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) 815-56 480 0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com				
LITHUANIA LUXEMBURG NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA	8-800-77777 261 03 710 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) 815-56 480 0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com				
LUXEMBURG NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA	261 03 710 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) 815-56 480 0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com				
NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) 815-56 480 0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com http://www.samsung.com http://www.samsung.com				
NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA	0,10/Min) 815-56 480 0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com http://www.samsung.com				
POLAND PORTUGAL SLOVAKIA	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com				
PORTUGAL SLOVAKIA	022 - 607 - 93 - 33	-				
SLOVAKIA	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.eameung.com				
		http://www.samsung.com				
CDAIN	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com				
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com				
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com				
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)				
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com				
<u> </u>						
	CIS					
ARMENIA	0-800-05-555					
AZERBAIJAN	088-55-55-555					
BELARUS	810-800-500-55-500					
GEORGIA	8-800-555-555					
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500					
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com				
MOLDOVA	00-800-500-55-500					
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com				
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com				
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua				
		http://www.samsung.com/ua_ru				
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com				
ASIA PACIFIC						
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com				
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com				
	010-6475 1880					
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/				

ASIA PACIFIC						
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com				
	1800 110011					
	1800 3000 8282					
	1800 266 8282					
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com				
	021-5699-7777					
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com				
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com				
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com				
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com				
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)					
	1-800-8-SAMSUNG(726-7864)					
	02-5805777					
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com				
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com				
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com				
	02-689-3232					
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com				
MIDDLE EAST & AFRICA						
BAHRAIN	8000-4726					
JORDAN	800-22273					
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com				
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com				
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com				

5-3 Más información

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto - Sólo Europa



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.